

一分鐘 1968 事件資料欄位說明

欄位	意義	屬性
filename	檔案名稱	1min_incident_data.xml
time	資料時間	
inc_type_name	事件類別名稱	
inc_name	事件名稱	
inc_time	事件發生日期及時間	
incidentId	事件代碼	
freewayId	國道高速公路編號	0=非國道 1=國道 1 號 2=國道 2 號 3=國道 3 號 4=國道 4 號 5=國道 5 號 6=國道 6 號 8=國道 8 號 10=國道 10 號 N1H=汐五高架 N3K=港西聯外道路

		N3A=國道三甲號 N3N=南港聯絡道
expresswayId	快速公路編號	0=非快速道路 62=62 號快速道路 64=64 號快速道路 66=66 號快速道路 68=68 號快速道路 72=72 號快速道路 74=74 號快速道路 76=76 號快速道路 78=78 號快速道路 82=82 號快速道路 84=84 號快速道路 86=86 號快速道路 88=88 號快速道路
directionId	行車方向	1 = 東 2 = 西 3 = 南 4 = 北

		5 = 橫向國道 6 = 縱向國道
inc_location	事件發生地點名稱	
from_milepost	事件發生起始公里數	
to_milepost	事件發生結束公里數	
interchange	交流道名稱	
inc_blockage	事件阻斷車道	
inc_severity	事件嚴重程度	
inc_notify_time	事件通報日期及時間	
inc_notify_mode	事件通報來源	
inc_end_time	事件結束日期及時間	
inc_stepNo	事件階段	
inc_step_time	事件階段發生時間日期及時間	